



HEKA 3001 Assistant 7.2

Für den Betrieb der Prüfstrasse sind ein werkstatteigener PC oder Laptop erforderlich. PC oder Laptop gehören nicht zum Lieferumfang.

PC-Systemvoraussetzungen:

- Betriebssysteme Windows: Vista, XP/2000/Professional/Home, Me/98, 95, NT.
- PC mit Pentium II Prozessor oder vergleichbar mit min 166MHz.
- Arbeitsspeicher min 16MB empfohlen 32MB.
- freiem Festplattenspeicher min 100MB.
- Serielle Schnittstelle COM1 ... COM8, ggf. über USB-Adapter
- Protokoll: 38400Baud, 8Bit, 1Stop, No Parity

CD-Installationsanweisungen:

1. CD einlegen und den Anweisungen des Setup-Programms folgen.
2. Im Fenster Benutzerinformationen müssen die Felder "Name" und "Firma" ausgefüllt sein (mindestens je ein Zeichen).
3. Setup-Programm beenden.
4. CD entnehmen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Die Installation ist jetzt abgeschlossen und Sie können den PC neu starten.

Vor dem ersten Programmaufruf bitte überprüfen, ob in Ihrem Betriebssystem ein Drucker installiert ist. Erforderlichenfalls gehen Sie auf „Drucker hinzufügen“ und danach im Programm “HEKA 3001“ im Menu “Datei“ auf „Drucker wählen und einrichten“, wo Sie einen entsprechenden Drucker einsetzen können.

Programm **starten**:

auf dem PC-Monitor am Desktop

