

Service-Funktion Einschalten und Verlassen

Bedienung mit Infrarot-Sender : **H110**

Tasten	Anzeige	Bedeutung
"C"	C -- -- 0	
"F"	CHE 000	
"L"	SSS SSS	ca. 2 Sekunden
"1"	28 rot 28	= Nullpunkt 2-tes Plattenpaar
"2"	28 gelb 28	= Nullpunkt 1-tes Plattenpaar
"5" oder "6"	grün 128	= Nullpunkt Spur
"8"	455 000	= Momentane Konfiguration ca. 4 Sek.
"F"	???	= Geräte Nr. ca. 2 Sekunden lang und zurück zur vorherigen Anzeige

"P↑" = Service Modus Verlassen → Es erfolgt ein Neustart

Bedienung mit Infrarot-Sender : **H120**

Tasten	Anzeige	Bedeutung
<u>"←"</u> grün	C -- -- 0	
"MENU"	CHE 000	
"9"	SSS SSS	ca. 2 Sekunden
"1"	28 rot 28	= Nullpunkt 2-tes Plattenpaar
"2"	28 gelb 28	= Nullpunkt 1-tes Plattenpaar
"5" oder "6"	grün 128	= Nullpunkt Spur
"8"	455 000	= Momentane Konfiguration ca. 4 Sek.
"MENU"	???	= Geräte Nr. ca. 2 Sekunden lang und zurück zur vorherigen Anzeige

"CLR"
rot = Service Modus Verlassen → Es erfolgt ein Neustart

Eingabe System- Code

 Bedienung mit Infrarot-Sender : **H110**

Tasten	Anzeige	Bedeutung
	0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0	Meßbereitschaft Bremse Meßbereitschaft Spur
"C" kurz drücken!	C - - - - - X	
"P2"	Tag Tag Mo Mo Jahr Jahr nat nat d	Datum
"F"	X rot X X X	
"F"	0 0 0 grün 0 0 0	≡ Codeeingabe möglich
"1" so oft drücken bis	? 0 0 0 0 0 0	erreicht ist.
"2" so oft drücken bis	X ? 0 0 0 0	erreicht ist.
"3" so oft drücken bis	X X ? 0 0 0	erreicht ist.
"4" so oft drücken bis	X X X ? 0 0	erreicht ist.
"5" so oft drücken bis	X X X X ? 0	erreicht ist.
"6" so oft drücken bis	X X X X X ?	erreicht ist.
"P↑"	- - - gelb grün - - - -	= Speichern und Verlassen

 Bedienung mit Infrarot-Sender : **H120**

Tasten	Anzeige	Bedeutung
	0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0	Meßbereitschaft Bremse Meßbereitschaft Spur
"←" grün kurz drücken!	C - - - - - X 0	
"SCROLL"	Tag Tag Mo Mo Jahr Jahr nat nat d	Datum
"MENU"	X rot X X X	
"MENU"	0 0 0 grün 0 0 0	≡ Codeeingabe möglich
"1" so oft drücken bis	? 0 0 0 0 0 0	erreicht ist.
"2" so oft drücken bis	X ? 0 0 0 0	erreicht ist.
"3" so oft drücken bis	X X ? 0 0 0	erreicht ist.
"4" so oft drücken bis	X X X ? 0 0	erreicht ist.
"5" so oft drücken bis	X X X X ? 0	erreicht ist.
"6" so oft drücken bis	X X X X X ?	erreicht ist.
"CLR" rot	- - - gelb grün - - - -	= Speichern und Verlassen

Eingabe des Datums

 Bedienung mit Infrarot-Sender : **H110**

Tasten	Anzeige	Bedeutung
	0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0	Meßbereitschaft Bremse Meßbereitschaft Spur
"C"	kurz drücken! C - - - - - ?	
"P2"	Tag Tag Mo Mo Jahr Jahr nat nat d	≡ Datumseingabe möglich
"1"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"2"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"3"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"4"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"5"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"6"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
<u>"P↑"</u>	- - - - - -	= <u>Speichern und Verlassen</u>

 Bedienung mit Infrarot-Sender : **H120**

Tasten	Anzeige	Bedeutung
	0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0	Meßbereitschaft Bremse Meßbereitschaft Spur
<u>"←"</u>	kurz drücken! C - - - - - ?	
<u>grün</u>		
"SCROLL"	Tag Tag Mo Mo Jahr Jahr nat nat d	≡ Datumseingabe möglich
"1"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"2"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"3"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"4"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"5"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
"6"	so oft drücken bis T T M M J J	erreicht ist.
<u>"CLR"</u>	- - - - - -	= <u>Speichern und Verlassen</u>
<u>rot</u>		

Eingabe Initial- Code

 Bedienung mit Infrarot-Sender : **H110**

Tasten	Anzeige	Bedeutung
	0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0	Meßbereitschaft Bremse Meßbereitschaft Spur
"C" kurz drücken!	C - - - - - X	
"P2"	Tag Tag Mo Mo Jahr Jahr nat nat d	Datum
"L"	0 0 0 gelb 0 0 0	≡ Codeeingabe möglich
"1" so oft drücken bis	? 0 0 0 0 0 0	erreicht ist.
"2" so oft drücken bis	X ? 0 0 0 0	erreicht ist.
"3" so oft drücken bis	X X ? 0 0 0	erreicht ist.
"4" so oft drücken bis	X X X ? 0 0	erreicht ist.
"5" so oft drücken bis	X X X X ? 0	erreicht ist.
"6" so oft drücken bis	X X X X X ?	erreicht ist.
"P↑"+"P↑"	- - - gelb grün - - - -	= Speichern und Verlassen

 Bedienung mit Infrarot-Sender : **H120**

Tasten	Anzeige	Bedeutung
	0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0	Meßbereitschaft Bremse Meßbereitschaft Spur
"↵" grün	C - - - - - X	
"SCROLL"	Tag Tag Mo Mo Jahr Jahr nat nat d	Datum
"9"	0 0 0 gelb 0 0 0	≡ Codeeingabe möglich
"1" so oft drücken bis	? 0 0 0 0 0 0	erreicht ist.
"2" so oft drücken bis	X ? 0 0 0 0	erreicht ist.
"3" so oft drücken bis	X X ? 0 0 0	erreicht ist.
"4" so oft drücken bis	X X X ? 0 0	erreicht ist.
"5" so oft drücken bis	X X X X ? 0	erreicht ist.
"6" so oft drücken bis	X X X X X ?	erreicht ist.
"CLR"+"CLR" rot rot	- - - gelb grün - - - -	= Speichern und Verlassen