

HEKA Test Line 6
Service Einschalten und Verlassen

 Bedienung mit Infrarot-Sender : **H120**

Anmerkung: IR-Sender-Befehle werden zeitgesteuert erkannt.
 Tastenfolge schnell (kleiner 1 Sekunde) wird mit Bindestrich (-) dargestellt.
 Tastenfolge langsam (größer 1 Sekunde) wird mit Semikolon (;) dargestellt.

| | Tastenfolge am IR-Sender | | Bremsdisplay zeigt | Bemerkungen |
|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Service | MENU-5-9-9; | | 0000 rot 0000 | <u>Sensoren wählen mit 1; bis 9;</u> |
| | 2; | | 28 rot 28 | 2=2-tes Plattenpaar 28/128 |
| | 4; | | 28 gelb 28 | 4=1-tes Plattenpaar 28/128 |
| | 7; | | 0 | 7=Pedal 0/100 [kg] |
| | 8; | | grün 128 | 8=Spur 128 |
| | MENU; | | ??? | Extras Gerätenummer für ca. 2 Sek |
| | ↩/GRÜN; | | 0000 grün 0000 | Neustart/Prüfstand messbereit |
| Zusatz Spurinvertierung | MENU-5-7; | | 570 OFF | Bei On = Signal invertiert |
| | 0; | | 570 On | <u>Mit 0 umschalten</u> |
| | ↩/GRÜN; | | 0000 grün 0000 | Speichern und messbereit |

HEKA Test Line 6
Eingabe System – Code

Bedienung mit Infrarot-Sender : H120

 Anmerkung: IR-Sender-Befehle werden zeitgesteuert erkannt.
 Tastenfolge schnell (kleiner 1 Sekunde) wird mit Bindestrich (-) dargestellt.
 Tastenfolge langsam (größer 1 Sekunde) wird mit Semikolon (;) dargestellt.

| Tasten | Anzeige | Bedeutung |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | 0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0 | Messbereitschaft Bremse Messbereitschaft Spur |
| MENU-5-2-4; | T T M M J J d | Aktuelles Datum |
| SCROLL; | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> d | Gerätenummer |
| SCROLL; | M rot M J J | Datum nächster Service |
| SCROLL; | 0 0 0 grün 0 0 0 | = Codeeingabe möglich |
| 1; so oft drücken bis | <input type="text"/> 0 0 grün 0 0 0 | erreicht ist. |
| 2; so oft drücken bis | X <input type="text"/> 0 grün 0 0 0 | erreicht ist. |
| 3; so oft drücken bis | X X <input type="text"/> grün 0 0 0 | erreicht ist. |
| 4; so oft drücken bis | X X X grün <input type="text"/> 0 0 | erreicht ist. |
| 5; so oft drücken bis | X X X grün X <input type="text"/> 0 | erreicht ist. |
| 6; so oft drücken bis | X X X grün X X <input type="text"/> | erreicht ist. |
| ←/GRÜN; | 5 2 0 gelb grün | = <u>Bestätigen</u> (für ca. 2 sek. gelb+grün=OK) |
| MENU-0; | 0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0 | Messbereitschaft Bremse Messbereitschaft Spur |

HEKA Test Line 6

Eingabe des Datums

Bedienung mit Infrarot-Sender : **H120**

Anmerkung: IR-Sender-Befehle werden zeitgesteuert erkannt.
Tastenfolge schnell (kleiner 1 Sekunde) wird mit Bindestrich (-) dargestellt.
Tastenfolge langsam (größer 1 Sekunde) wird mit Semikolon (;) dargestellt.

| Tasten | Anzeige | Bedeutung |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> 0 0 0 0 grün 0 0 0 0 </div> | Messbereitschaft Bremse |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> grün 0 </div> | Messbereitschaft Spur |
| MENU-5-2-4; | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> T T M M J J </div> | Aktuelles Datum |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> d </div> | |
| 1; so oft drücken bis | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="text"/> 0 0 0 0 0 </div> | Die aktuelle T ageszahl erreicht ist. |
| 2; so oft drücken bis | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> X <input type="text"/> 0 0 0 0 </div> | Die aktuelle T ageszahl erreicht ist. |
| 3; so oft drücken bis | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> X X <input type="text"/> 0 0 0 </div> | Die aktuelle M onatszahl erreicht ist. |
| 4; so oft drücken bis | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> X X X <input type="text"/> 0 0 </div> | Die aktuelle M onatszahl erreicht ist. |
| 5; so oft drücken bis | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> X X X X <input type="text"/> 0 </div> | Die aktuelle J ahreszahl erreicht ist. |
| 6; so oft drücken bis | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> X X X X X <input type="text"/> </div> | Die aktuelle J ahreszahl erreicht ist. |
| ←/GRÜN; | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> 5 2 0 </div> | = Bestätigen (für ca. 2 sek. gelb+grün=OK) |
| MENU-0; | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> 0 0 0 0 grün 0 0 0 0 </div> | Messbereitschaft Bremse |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> grün 0 </div> | Messbereitschaft Spur |

HEKA Test Line 6

Eingabe Initial- Code

Bedienung mit Infrarot-Sender : H120

Anmerkung: IR-Sender-Befehle werden zeitgesteuert erkannt.
Tastenfolge schnell (kleiner 1 Sekunde) wird mit Bindestrich (-) dargestellt.
Tastenfolge langsam (größer 1 Sekunde) wird mit Semikolon (;) dargestellt.

| Tasten | Anzeige | Bedeutung |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | 0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0 | Messbereitschaft Bremse Messbereitschaft Spur |
| MENU-5-2-4; | T T M M J J d | Aktuelles Datum |
| SCROLL; | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> d | Gerätenummer |
| SCROLL; | M rot M J J | Datum nächster Service |
| SCROLL; SCROLL; | 0 0 0 gelb 0 0 0 | = Codeeingabe möglich |
| 1; so oft drücken bis | <input type="text"/> 0 0 gelb 0 0 0 | erreicht ist. |
| 2; so oft drücken bis | X <input type="text"/> 0 gelb 0 0 0 | erreicht ist. |
| 3; so oft drücken bis | X X <input type="text"/> gelb 0 0 0 | erreicht ist. |
| 4; so oft drücken bis | X X X gelb <input type="text"/> 0 0 | erreicht ist. |
| 5; so oft drücken bis | X X X gelb X <input type="text"/> 0 | erreicht ist. |
| 6; so oft drücken bis | X X X gelb X X <input type="text"/> | erreicht ist. |
| ←/GRÜN; | 5 2 0 gelb grün | = <u>Bestätigen</u> (für ca. 2 sek. gelb+grün=OK) |
| MENU-0; | 0 0 0 0 grün 0 0 0 0 grün 0 | Messbereitschaft Bremse Messbereitschaft Spur |